

Батарейные блоки для ИБП Powercom SRT



ОПИСАНИЕ

ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.

ОСОБЕННОСТИ

BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) – 24 В, 6 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) – 48 В, 8 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) – 72 В, 12 штук, 7,2 Ач

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	Модель	Параметры	Габариты, ШхГхВ	Вес, кг
343747	BAT SRT-24V for SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs)	428*433*84	19,50	22,45
343759	BAT SRT-48V for SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)	428*563*84	25,30	28,01

343766		BAT SRT-72V for SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs)			428*669*84			35,50		39,04	
Конфигурация	Нагрузки (%)										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
SRT-1000A LCD	59,0	26,0	16,0	11,0	8,0	6,7	5,4	4,0	3,2	2,6	
SRT-1000A LCD + 1*BAT SRT-24V	255,0	116,0	71,0	49,0	36,0	28,7	22,4	18,0	14,2	11,6	
SRT-1000A LCD + 2*BAT SRT-24V	520,0	222,0	141,0	104,0	76,0	61,7	50,4	41,0	33,2	28,6	
Конфигурация	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
SRT-1500A LCD	75,0	31,0	19,0	12,0	8,0	6,7	5,4	4,0	3,0	2,6	
SRT-1500A LCD + 1*BAT SRT-48V	241,0	108,0	66,0	44,0	32,0	24,7	19,4	15,0	11,0	9,6	
SRT-1500A LCD + 2*BAT SRT-48V	447,0	205,0	131,0	91,0	66,0	54,7	43,4	35,0	29,0	24,6	
Конфигурация	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
SRT-2000A LCD	59,0	26,0	16,0	11,0	8,0	6,7	5,4	4,0	3,2	2,6	
SRT-2000A LCD + 1*BAT SRT-48V	179,0	79,0	48,0	33,0	24,0	23,0	18,0	14,0	11,0	9,0	
SRT-2000A LCD + 2*BAT SRT-48V	336,0	146,0	95,0	66,0	50,0	45,0	36,0	28,0	24,0	20,0	
Конфигурация	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
SRT-3000A LCD	59,0	26,0	16,0	11,0	8,0	6,7	5,4	4,0	3,2	2,6	
SRT-3000A LCD + 1*BAT SRT-72V	179,0	79,0	48,0	33,0	24,0	23,0	18,0	14,0	11,0	9,0	
SRT-3000A LCD + 2*BAT SRT-72V	336,0	146,0	95,0	66,0	50,0	45,0	36,0	28,0	24,0	20,0	

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.

-
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
 - Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.