

HD VIDEO BRIDGE DAP-1420

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютеры с ОС Windows®, Macintosh® или Linux с установленным Ethernet-адаптером.

Internet Explorer Версия 6.0 или выше, Firefox 3.0 или выше, safari 3.0 или выше, Chrome 2.0 или выше (для настройки)

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

СОЕДИНЕНИЯ



Индикаторы



1	Power	Немигающий зеленый свет индикатора указывает на корректную подачу питания. Если устройство используется в качестве клиента, зеленый индикатор указывает на успешное подключение к другому устройству с помощью функции WPS, желтый – используются настройки по умолчанию. Мигающий желтый индикатор указывает на загрузку устройства.
2	Ethernet	Если обнаружено соединение, индикатор горит немигающим зеленым светом. Индикатор мигает при передаче или получении данных.
3	Wireless LED	Немигающий зеленый индикатор указывает на активное беспроводное соединение. Если устройство используется в качестве клиента, зеленый индикатор указывает на HD- соединение, желтый – на SD-соединение.

РЕЖИМ ТД/МОСТА

Данный раздел содержит подробную информацию о режимах работы DAP-1420.

Режим ТД

Если у Вас уже есть проводной или беспроводной маршрутизатор и требуется добавить точку доступа, чтобы подключить беспроводных клиентов к сети, необходимо установить переключатель на задней панели DAP-1420 в режим ТД (для 5ГГц).



Режим Bridge

Если требуется подключить одно или несколько Ethernet-устройств, таких как игровые консоли, медиаплееры или сетевые накопители по беспроводной сети, необходимо установить переключатель на задней панели DAP-1420 в режим клиента (Bridge). Для того чтобы подключить более одного устройства к DAP-1420, требуется концентратор.



Настройка сети (5ГГц) с поддержкой технологии MediaBand

Если, при наличии двух устройств DAP-1420, Вы хотите создать беспроводную сеть с поддержкой технологии MediaBand, необходимо подключить один Беспроводной медиамост к маршрутизатору и установить переключатель на задней панели в режим ТД. Второй Беспроводной медиамост необходимо поместить рядом с Ethernet-устройствами и установить переключатель в режим клиента.



НАСТРОЙКА ТОЧКИ ДОСТУПА НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ

С помощью этой функции беспроводная точка доступа может поменять/получить настройки другого беспроводного маршрутизатора/точки доступа.

- 1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе или точке доступа. Индикатор WPS замигает и погаснет.
- 2. Нажмите кнопку WPS push на DAP-1420 и удерживайте в течение 5 секунд.
- Если установка ТД завершена, у DAP-1420 будут те же настройки беспроводной сети, что и у существующего маршрутизатора или точки доступа.

НАСТРОЙКА

Данный раздел содержит информацию по настройке беспроводной точки доступа d-link с помощью web-утилиты настройки.

Web-утилита настройки

Для доступа к утилите настройки, зайдите в [Control Pane] -> [Network and Internet] -> [Network Connections], правой кнопкой мыши нажмите [Local Area Connection] и в появившемся меню выберите [Properties]

😋 🔵 👻 🕨 Control Panel	Network and Internet Network and Internet	twork Connections 🕨	✓ 4 ₉ Search	Network Connections
Organize • Disable this net	twork device Diagnose this	s connection Rename this connec	ction »	
Local Ares Connection Network Cable (unpluk Inter(10 82579V Geven	n Wirr Good Wirr Disable Status Diagnose Pridge Connections Create Shortcut Delete Rename Properties	ies Metor Connection connected roj AP3002/WB-1NG Wireless.	Wireless Network C Not connected Microsoft Virtual W	onnection 2 IFI Miniport A

нажмите [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]

Local Area Connection Properties
Networking Sharing
Connect using:
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Configure
This connection uses the following items:
QoS Packet Scheduler
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
M 🛶 HTC NDIS Protocol Driver
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
🗹 🛶 Link-Layer Topology Discovery Responder 🛛 👻
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK Cancel

выберите [Use the following IP address], чтобы назначить [IP address] и [Subnet mask], например, 192.168.2.100 и 255.255.255.0

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties			
General			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
Obtain an IP address automatically			
Use the following IP address:			
IP address:	192.168.2.100		
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:	· · ·		
Obtain DNS server address autor	natically		
Ouse the following DNS server add	dresses		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:	· · ·		
Validate settings upon exit	Advanced		
	OK Cancel		

После назначения IP-адреса, откройте web-браузер, например, Internet explorer, если установлен режим **AP mode**, введите в адресной строке **[http://192.168.2.1]**, если установлен режим **Client mode** введите в адресной строке **[http://192.168.2.254]**.

	5 · · · · 5 / · · · · · · · · · · · · ·
- 96	http://192.168.2.254/

в качестве имени пользователя и пароля введите admin.	IP:	
	Username:	ļ
обратитесь за помощью в раздел Поиск и устранение	Password:	
неисправностей.		

	192.168.2.254
name:	admin
sword:	•••••
	Login Clear

Режим работы (Operation mode)

Нажмите Operation mode для просмотра режима работы устройства.



Настройки беспроводной сети

SSID: При просмотре доступных беспроводных сетей это имя появится в списке.

Security Mode: Выберите режим безопасности, который необходимо использовать.



Site Survey

Scan: Нажмите, чтобы сканировать беспроводные сети, доступные для подключения.



Администрирование Обновление программного обеспечения

duct Page: DAP-1420E Upload File: Загрузка файла Firmware Vers для обновления **D-Link** точки доступа. Administration Administration Нажмите, чтобы Software Upgrade Change изменить пароль Unload File: Browse... Start Upgrade Password: администратора. nents Versions Download Log Нажмите, чтобы Image version: 1.0.11 Files: загрузить файлы журнала. Change Password Restore Нажмите, чтобы Download Log Files Defaults: восстановить Restore Defaults настройки по умолчанию.

System Reset: Нажмите, чтобы выполнить сброс системы.

Автоматическое конфигурирование Ethernet (Auto Provision)

- 1. Подключите кабель RJ45 к клиенту ТД и устройству ТД.
- Включите ТД и подождите одну минуту. Индикатор питания загорится немигающим зеленым светом.
- 3. Включите клиент ТД.
- 4. В течение процесса подключения/настройки, индикатор питания клиента будет желтым.
- После завершения автоматического конфигурирования (auto-provision), индикатор питания клиента загорится немигающим зеленым, индикатор Wireless также загорится немигающим зеленым светом для HD-соединения и немигающим желтым – для SD-соединения.
- 6. Отключите кабель RJ45 от точки доступа.
- 7. Теперь клиент ТД подключен к точке доступа.

Настройка WPS

- 1. Включите ТД.
- 2. Включите клиент ТД.
- 3. Установите соединение между устройствами, нажав кнопку WPS на обоих устройствах:
 - а. В течение 5 секунд нажмите кнопку WPS ТД, далее индикатор питания замигает желтым светом.
 - б. В течение 5 секунд нажмите кнопку WPS клиента, далее индикатор питания клиента замигает желтым светом.
- Подождите завершения процесса установки соединения, наблюдая за индикаторами устройств:
 - в течение процесса подключения/настройки, индикатор питания ТД/клиента замигает желтым.
 - б. Если настройка прошла успешно, индикатор питания ТД/клиента загорится немигающим зеленым, индикатор Wireless загорится немигающим зеленым светом (HD)/немигающим желтым (SD).

ВНИМАНИЕ: Кнопки WPS следует нажимать в течение двух минут. Кнопки могут быть нажаты в любом порядке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через

Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18 Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век" Тел.: +375(17) 218-13-65 E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова) Тел./факс: +7 727 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89 Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646 E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж Тел./Факс: + 374 (10) 398-667 E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси, проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel./faks. +370 (5) 236-3629 E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205 11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus tel +372 613 9771 e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas) LV-1002, Rīga tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703 e-pasts: info@dlink.lv