

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Беспроводной расширитель на 8 входов**

**DS-PM-RSWR**

## DS-PM-RSWR



### Ключевые особенности

- Поддерживаются беспроводные датчики с частотой 433 МГц.
- Поддерживается подключение 8 беспроводных датчиков и 32 беспроводных брелока.
- Подключение к охранной панели серии DS-19A. После срабатывания подключенного беспроводного датчика, сигнал передается на охранную панель DS-19A серии по шине данных.

### Спецификации

	DS-PM-RSWR
Беспроводной датчик	8
Беспроводной брелок	32
Частота передачи	433 МГц
Мощность передатчика	5 мВт
Переключатель соединения	5, бинарный набор номера
Индикатор	1 красный / зеленый LED
Антивандалная защита	Передняя и задняя панели
Питание	12 В DC
Рабочая температура	-10°C — +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	161 x 105 x 28 мм

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочая температура -10 до +55 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.